

Tabella manutenzione macchine rotowash

tipo di manutenzione	Frequenza di utilizzo		
	giornaliero	settimanale	occasionale
Per tutti i modelli: serie storica, T, S, B			
smontaggio assi spazzola e pulizia	ad ogni utilizzo		
pulizia rullo trasportatore	ad ogni utilizzo		
sostituzione della lama raschiante	1 mese	3 mesi	6mesi
Inversione delle spazzole	1 mese	3 mesi	6mesi
Sostituzione delle spazzole	con setole danneggiate o ridotte del 60% circa		
Sostituzione delle ruote carrello	6 mesi / 1 anno	1 anno/ 2 anni	3 anni
Revisione	18 mesi	36 mesi	vedi usura
Specifico per modelli T, S e B			
Svuotamento del serbatoio ausiliare	ad ogni utilizzo		
controllo e pulizia del tubetto serbatoio	3 mesi	6 mesi	12 mesi
Specifico per modello B			
Spurgo della pompa	ad ogni utilizzo		
Sostituzione del filtro	1 mese	3 mesi	6mesi
pulizia dell'ugello	2 settimane	1 mese	1 mese

Questa tabella riassume le principali azioni per mantenere la lavapavimenti rotowash al suo livello ottimale di prestazioni.

Queste informazioni sono solo di riferimento e possono variare a seconda del tipo di suolo, frequenza d'uso e prodotto chimico utilizzato.